### Работа 1.3.3

Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Белинский Тимофей

3 апреля 2023 г.

## Цели и оборудование

## Цель работы


- исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса
- выявить область применимости закона Пуазейля
- определить коэффициент вязкости воздуха



- система подачи воздуха
- газовый счетчик
- спиртовой микроманометр
- набор трубок различного диаметра

Рис.: Эксперементальная установка

## Теоретические сведения




## Течение Пуазейля

$$F_{1x} = -dP \cdot \pi r^2;$$
  $F_{2x} = \eta \frac{du}{dr} \cdot 2\pi r dx;$   $F_{1x} + F_{2x} = 0$   


$$\Rightarrow Q = \int_0^R u(r) \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi \Delta P R^4}{8\eta I}$$

## Турбулентное течение

$$egin{align} \Delta \overline{u} \sim \overline{u}; & \eta_{ exttt{Typ6}} \sim 
ho \overline{u} R; & \eta_{ exttt{Typ6}} rac{\overline{u}}{R} \cdot 2 \pi R I \sim \Delta P \pi R^2 \ \\ &\Rightarrow Q \sim R^{5/2} \sqrt{rac{\Delta P}{
ho I}} \ \end{split}$$




## Внешние условия:



## Зависимость объемного расхода от давления І

Из формулы Пуазейля:  $k=rac{\pi d^4}{128\eta l},\ k$  – угловой коэффициент, d – диаметр



По МНК

$$k=(34\pm2)\cdot10^{-3}$$
 л/мин $\cdot$ Па

Длина участка для измерений:


$$I = (20.0 \pm 0.5)$$
 см

Соответсвующие значение вязкости:

$$\eta_3 = (1.8\!\pm\!0.2)\!\cdot\!10^{-5}\;\mathsf{\Pi}\mathsf{a}\!\cdot\!\mathsf{c}$$

Критическое значение потока:  $Q_{\mathsf{kp3}} = (6.2 \pm 0.3) \; \mathsf{л/мин}$ 

## Зависимость объемного расхода от давления II



Критическое значение потока:  $Q_{\rm kp4} = (4.5 \pm 0.3) \; {
m л/muh}$ 

#### По МНК

$$k = (38\pm1)\cdot10^{-3}$$
 л/мин·Па


Длина участка для измерений:

$$I = (50.0 \pm 0.5)$$
 см

Соответсвующие значение вязкости:

$$\eta_4 = (1.8 \pm 0.2) \cdot 10^{-5} \; \mathsf{\Pi a \cdot c}$$

# Зависимость объемного расхода от давления III



### По МНК

$$k = (186 \pm 3) \cdot 10^{-3}$$
 л/мин $\cdot$ Па

Длина участка для измерений:

$$I = (40.0 \pm 0.5)$$
 см

Соответсвующие значение вязкости:

$$\eta_5 = (1.5 \!\pm\! 0.1) \!\cdot\! 10^{-5} \; \mathsf{\Pia} \!\cdot\! \mathsf{c}$$

# Зависимость объемного расхода от давления IV

Критическое значение потока:  $Q_{\rm kp5} = (8.1 \pm 0.3) \; {\rm л/мин} \; {\rm Число} \; {\rm Рейнольдса}$ 

$$Re = rac{
ho d\overline{u}}{2\eta}$$


Приняв  $u=4Q/\pi d^2$  и  $ho=P_0\mu/RT$ , получим выражение для переходного течения

$$\textit{Re} = \frac{2\textit{Q}_{\mathsf{Kp}}\textit{P}_{0}\mu}{\pi\textit{dRT}\eta}$$


Рассчитаем значения *Re* для каждой трубки

$$Re_3 = (1432 \pm 212); \quad Re_4 = (811 \pm 102); \quad Re_5 = (1268 \pm 116).$$

# Распределение давления в трубке I



# Распределение давления в трубке II



Теоретически оценнное значение

$$I_{
m yct_0} pprox 60$$
 см

При  $x \in [10 \text{ см}; 30 \text{ см}]$  градиент давления чуть больше, чем следует из формулы Пуазейля. То есть получаем

$$10$$
 см  $\leq \mathit{I}_{\mathsf{уст}} \leq 30$  см

### Выводы

#### Вязкость

Значения вязкости воздуха измеренные при помощи разных трубок почти не отличаются, что и ожидалось. Полученное нами среднее значение

$$\eta = (1.5 \pm 0.1) \cdot 10^{-5} \; \mathsf{\Pi a} \cdot \mathsf{c}$$

Отличается от табличного

$$\eta=1.9\$$
Па  $\cdot$  с

на 10 %

### Распределение давления

Оценнное эксперементально значения длины установления потока совпадает по порядку велечины со значением полученным теоретически

$$\emph{I}_{\mathsf{yct}} \in [10 \ \mathsf{cm}; 30 \ \mathsf{cm}]; \quad \emph{I}_{\mathsf{yct}_0} \approx 60 \ \mathsf{cm}$$

